



Denna instruktion avser samtliga Bevent Rasch tak-/vägghuvar och takgenomföringar.

### Åtgärder vid periodiskt Underhåll:

Beteckn.

#### Utvändig kontroll

- Kontrollera att huven inte har några yttre skador.
- Kontrollera att inget hindrar luften att komma in eller ut ur huven.

#### Invändig kontroll

- Kontrollera att eventuella trådnät inte har lossnat.
- Om huven är monterad på takgenomföring BRTG, -TF, eller -TK, kontrollera att isoleringen ej är skadad.
- Om huven är utrustad med backspjäll BRRB (monterad i takgenomföring BRTG, -TF, eller -TK), kontrollera att det stänger vid utebliven luftström.
- Kontrollera att inget vattenläckage förekommer.  
OBS! Även om det inte förekommer vattenläckage kan yrsnö och fuktig luft tränga in i huven och kanalsystemet.

#### Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggningsdelen i övrigt.
- Använd inte lösningsmedel som kan skada isoleringen i takgenomföringen. I tveksamma fall kontaktas Bevent Rasch. Efter rengöring - kontrollera att inga skador på isoleringen har uppstått.

