

Rengöring

Spjället kan öppnas helt så att man kommer åt att rensa inne i kanalen. Notera först vilket läge spjället står i.

Kom ihåg att återställa spjället efter rensning!

Lossa låsskruvarna vid ändring av spjäll läge.



Exempel

Formel

$$k \times \sqrt{P_i} = q$$

där

q = flödet

k = K-faktor

P_i = injusteringstryck

Injustering

Koppla in slangarna i spjällets mätstupplar och mät trycket.

Lås spjälläget med låsskruvarna efter injustering.

Kontrollering av flödet

Storlek SPI-F 160

Tryck (uppmätt) 30 Pa

K-faktor (från etiketten) 17,1

Sätt in det i formeln:

$$17,1 \times \sqrt{30} = 93,7$$

Flödet är i det här fallet 93,7 l/s.